



Urban Tattoo

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation - User manual - Manual del usuario

Tables des matières

- 1 - introduction
- 2 - Contenu du kit
- 3 - Schéma du produit
- 4 - Comment utiliser le casque
 - 4.1 - Fonctions générales
 - 4.2 - Appairage à un périphérique Bluetooth
 - 4.3 - Recharger le casque
- 5 - Spécifications techniques
- 6 - Support et service après-vente
- 7 - FAQ
- 8 - Mentions légales, service après-vente



1 - Introduction

Félicitations, et merci d'avoir choisi le casque Bluetooth Black Panther City Urban Tatoo. Ce manuel vous aidera à prendre en main le casque Bluetooth. Commencez tout d'abord par vous familiariser aux fonctionnalités bluetooth des appareils que vous souhaitez connecter à votre nouveau casque.

Règles de sécurité

- 1 - Merci de suivre les règles présentes dans ce manuel pour votre sécurité. Avant d'utiliser votre casque, nous vous encourageons à lire entièrement le manuel d'utilisation.
- 2 - Evitez d'approcher le casque, le coffret et les accessoires d'objets pointus, de surfaces non planes, ou de pièces en métal pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage physique.
- 3 - Ne pas modifier, réparer ou démonter/ouvrir ce casque Bluetooth car il pourrait résulter d'une mauvaise manipulation un court circuit qui mettrait feu au produit, produirait un choc électrique, ou encore empêcherait complètement le produit de fonctionner. De plus, cela annulerait d'office la garantie.
- 4 - Ne pas utiliser de liquide ou un diluant pour nettoyer le casque.
- 5 - Ne pas utiliser le casque dans un endroit dangereux.

2 - Contenu du kit




- 1 Casque Bluetooth Tatoo
- 1 Cable de rechargement USB
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Boîte de transport semi-rigide



3 - Shéma du produit

- 1 - Bouton principal
- 2 - Sens de rotation du bouton principal (dans le sens des aiguilles d'une montre)
- 3 - Sens de rotation du bouton principal (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
- 4 - Port de rechargement USB
- 5 - Microphone
- 6 - Indicateur LED



4 - Comment utiliser ce casque

4.1 Fonctions générales

Résultat recherché	Action à réaliser
Allumer le casque	Appuyer sur le bouton « 1 » pendant deux secondes quand le casque est éteint (jusqu'à ce que les LED s'allument et que retentisse un bip)
Entrer en mode appairage	Lorsque le casque est éteint, maintenez le bouton « 1 » pendant 6 secondes (jusqu'à ce que les LED rouges et blanches clignotent rapidement, et que deux bips retentissent)
Appairage	Une fois le mode appairage activé, utilisez un périphérique Bluetooth compatible pour se connecter au casque (voir section 4.2 pour plus de détails)
Play/pause	Appuyez sur le bouton « 1 » pour lancer la lecture lorsque le produit est en pause, ou pour mettre en pause lorsqu'un son est joué
Augmenter le volume	Tournez le bouton « 2 » dans le sens des aiguilles d'une montre et le maintenir
Diminuer le volume	Tournez le bouton « 2 » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le maintenir

Résultat recherché	Action à réaliser
Morceau précédent	Tournez rapidement le bouton « 2 » dans le sens des aiguilles d'une montre
Morceau suivant	Tournez rapidement le bouton « 2 » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Eteindre le produit	Maintenez le bouton « 1 » pendant 3 secondes quand le casque est allumé. Un bip retentit et toutes les LED s'éteignent
Alerte batterie faible	Les LED rouges clignotent et trois bips retentissent
Rechargement du casque	Branchez le casque au port USB de rechargement « 4 ». Les LED rouges restent allumés
Répondre à un appel	Appuyez 0.5 secondes sur le bouton « 1 » quand un appel survient
Mettre fin à un appel	Appuyez 0.5 secondes sur le bouton « 1 » pour raccrocher un appel
Transfert d'appel	Appuyez sur le bouton « 1 » pendant deux secondes pour transférer un appel vocal entre le téléphone mobile et le casque
Refuser un appel	Maintenez le bouton « 1 » pendant 2 secondes pour refuser un appel
Activer le multipoint	Appuyez brièvement sur le bouton « 1 » lorsque vous êtes en mode appairage. Appairez votre périphérique « A », et recommencez la procédure avec le périphérique « B ». Ensuite, utilisez le périphérique A en tant qu'écouteur connecté.
Désactiver le multipoint	Double cliquer sur le bouton « 1 » lorsque vous êtes en mode appairage.
Affichage du niveau de batterie	Le niveau de la batterie sera affiché directement sur l'écran du téléphone portable dans le coin en haut à droite (fonctionne uniquement sur iPhone)

4.2 – Appairage à un périphérique Bluetooth

Pour utiliser votre casque Bluetooth, vous devez d'abord l'appairer en Bluetooth à un périphérique compatible (Téléphone / MP3 / Ordinateur). Une fois connecté, le casque gardera en mémoire le périphérique associé et la connexion sera automatique.

Appairez le casque à un téléphone :

- Allumez votre téléphone et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée
- Allumez votre casque et passez en mode appairage
- Effectuez une recherche des périphériques Bluetooth accessibles dans votre téléphone portable. Se reporter à la notice du téléphone portable pour plus d'informations
- Après quelques secondes, le téléphone affichera la liste des périphériques Bluetooth disponibles. Sélectionnez le casque, et suivez les instructions de votre téléphone
- Si votre téléphone vous demande un code de confirmation, entrez 0000 (quatre zéros) et validez
- Le téléphone vous confirmera la connexion au casque
- Enfin, sélectionnez à nouveau le casque afin de finaliser l'appairage
- Vous pouvez maintenant profiter de votre casque UrbanTatoo pour écouter de la musique, répondre à un appel, regarder des vidéos ou jouer à des jeux et entendre directement les sons dans votre casque. Vous pouvez aussi contrôler certaines fonctions de votre téléphone comme par exemple avancer/reculer les titres, ou modifier le volume d'écoute (en fonction du téléphone)

Appairez le casque à un ordinateur :


- Si votre ordinateur ne supporte pas le Bluetooth d'origine, vous pouvez utiliser un adaptateur Bluetooth USB. Installez le dans votre ordinateur et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée
- Allumez le casque et passer en mode appairage
- Ouvrez sur votre ordinateur le programme qui gère les périphériques bluetooth et effectuez une recherche des périphériques accessibles. Se reporter à la notice d'utilisation du logiciel pour plus d'informations.
- Après quelques secondes, l'ordinateur affichera la liste des périphériques Bluetooth disponibles. Faites un clic droit sur le casque et sélectionner « Se connecter à un périphérique audio »
- Vous pouvez maintenant profiter de votre casque Urban Tatoo pour écouter de la musique, répondre à un appel VOIP, regarder des vidéos ou jouer à des jeux et entendre directement les sons dans votre casque. Vous pouvez aussi contrôler certaines fonctions de votre ordinateur comme par exemple avancer/reculer les titres, ou modifier le volume d'écoute (en fonction du média Player utilisé)

4.3 – Recharger votre casque

Il est possible de recharger le casque directement sur un port USB, ou à l'aide d'un adaptateur secteur USB. Assurez-vous que votre casque est entièrement chargé avant la première utilisation (un minimum de 6 heures est préconisé).

Insérez le port USB dans votre adaptateur secteur compatible, ou dans un port USB de votre ordinateur, puis insérez l'extrémité de ce même câble (mini USB) dans le port prévu à cet effet « 4 » sur le casque.

Pendant le rechargement, la LED rouge restera allumée constamment. Lorsque la charge est complète, les LED s'éteignent.



Attention :

Si vous souhaitez utiliser un adaptateur secteur, utilisez un chargeur compatible fournis par le fabricant
Vous devez recharger le casque obligatoirement s'il n'a pas été utilisé pendant plus de 12 mois

5 - Spécifications techniques

Paramètres	Valeurs
Version Bluetooth	4.0 + EDR
Protocoles Bluetooth	Support A2DP1.2, AVRCP 1.4, HFP1.6, HSP 1.2
Technologie	Technologie APTX
Portée max	10 mètres
Fréquences	80Hz-20KHz
Puissances	20mW
SNR	>90dB
Distorsion	<1.0%
Autonomie	14 heures
Temps de recharge	2-3 heures
Dimensions	190 X 189 X 71 mm
Poids	240 g

6 - Support et service après-vente

Si votre casque ne fonctionne pas correctement, merci de contacter votre revendeur.

7 - FAQ

1\ *Le casque ne s'allume pas*

Assurez-vous que la batterie est rechargée, ou rechargez la pendant au moins 6 heures lors de la première utilisation. Une LED rouge doit s'allumer lorsque le produit est en charge.

2\ *Le casque n'émet aucun son*

Vérifiez la connexion entre le casque et votre périphérique Bluetooth compatible. Si aucune connexion n'est établie, reportez-vous à la section 4.2 de ce manuel.

3\ *Comment savoir si le casque est entièrement chargé ?*

Quand l'indicateur LED rouge passe du rouge au blanc durant la phase de rechargement, alors le produit est entièrement chargé

8 - Mentions légales, service après-vente

Mentions légales



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Par la présente, Black Panther City déclare que le modèle Urban Tatoo est conforme à la directive 2004/108/EC et aux standards de test suivants :

EN55013:2001+A1+A2, EN55020:2007,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008.



Les produits Black Panther City sont tous fabriqués selon les normes RoHs



La société Black Panther City est membre de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole Indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



Ce symbole Indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.



Attention, l'utilisation successive et prolongée du casque à un volume élevé peut éventuellement affecter l'audition de l'utilisateur.

Service après-vente

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

Pour tout renseignement concernant le service après-vente, veuillez contacter votre revendeur.

Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé (contactez votre revendeur pour connaître l'adresse de votre centre), nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée.

Notre garantie exclut toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par Black Panther City ainsi que :

- Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications Black Panther City.
- Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- Les pièces d'usure normale dites consommables : piles, accus etc...
- Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- Les accessoires égarés ou manquants.
- Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par Black Panther City.

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME.

IMPORTANT : En cas de retour de votre produit, veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit. Pour connaître les conditions SAV, merci de bien vouloir contacter votre revendeur.